

Obrigado por adquirir o único Guitdoorbell™!

Incluído:

- **Guitdoorbell™** com **3M™ Dual Lock™** Fecho Refechável
- **Tábua “Trophy”** com **3M™ Dual Lock™** Fecho Refechável
- **Striker (unidade que tem a palheta)** com a **3M™ Dual Lock™** Fecho Refechável
- **Diapasão** para afinação do violão
- **Equipamento de Montagem**—parafusos/arruelas/âncoras de parede (4)

Montagem da Tábua “Trophy”

1. Localize o interior duma porta que abra para dentro, onde irá instalar o seu **Guitdoorbell™**!
2. Mantendo a tábua “Trophy” (B) no local desejado, marque a posição de cada orifício a ser perfurado utilizando os furos existentes na tábua “Trophy” como guia. *(Ver imagem #1)*

ATENÇÃO: A tábua “Trophy” deve ser montada a uma distancia do topo da porta não superior a 2 1/2 polegadas para que a Striker (unidade que tem a palheta) entre em contato com as cordas da **Guitdoorbell™**.
(Ver imagem #1)

3. Perfurar as posições marcadas com uma broca de 1/8 polegada. Se a montagem fôr em madeira, os parafusos de fixação são suficientes. Se a montagem não fôr em madeira, as âncoras de parede devem ser usadas.
4. Alinhe os orifícios pré perfurados na tábua “Trophy” com os orifícios feitos na parede e monte usando o hardware fornecido. Aperte até ficar seguro. *(Ver imagem #2)*

Instalando o Guitdoorbell™

5. Coloque o **Guitdoorbell™** instrumento na posição de instalação: paralela à parte superior da porta, com as cordas viradas para baixo, e as cravelhas de afinar do lado esquerdo.
(Ver imagem #2)
6. Alinhe o **3M™ Dual Lock™** Fecho Refechável no lado do **Guitdoorbell™** com a **3M™ Dual Lock™** Fecho Refechável na tábua “Trophy”. Pressione até que um "click" seja ouvido.
(Ver imagem #2)
7. Pressione firmemente o **3M™ Dual Lock™** Fecho Refechável na parte de trás do **Guitdoorbell™** à **3M™ Dual Lock™** Fecho

Refechável sobre o suporte em L (C), utilizando um ligeiro movimento para cima até que um "click" seja ouvido. Gentilmente puxe o **Guitdoorbell™** para testar se está seguro.
(Ver imagem #2)

ATENÇÃO: Se a montagem não fôr correctamente feita, o **Guitdoorbell™** pode cair da tábua “Trophy” e causar danos.

8. Coloque a **Striker** (unidade que tem a palheta)(D) verticalmente na porta de maneira que a **Plectrum** (palheta)(E) se alinhe com o buraco da saída do som no **Guitdoorbell™**. **Plectrum** (palheta) deve descansar nas cordas a uma profundidade de 1/4 polegada.
(Ver imagens #3, #4)

9. Marque a posição desejada da **Striker** (unidade que tem a palheta) antes de anexá-la à porta. Remova o protetor do adesivo da **3M™ Dual Lock™** Fecho Refechável, e coloque a **Striker** (unidade que tem a palheta) na porta. Use um nível para ajustar. *(Ver imagens #3, #4)*

10. Torça a **Plectrum** (palheta) para lhe dar um pequeno ângulo. Isto irá produzir melhor qualidade de som, e prolongar a vida do instrumento. *(Ver imagem #4)*

11. Para remover o **Guitdoorbell™** da tábua “Trophy”, segure o corpo do instrumento, e puxe firmemente para baixo. **Não puxe em qualquer outra parte do instrumento, para não causar danos.**

NOTA DE SEGURANÇA: **3M™ Dual Lock™** Fecho Refechável tem um ciclo de vida com uso até 1000 vezes. Sugerimos substituição antes do ciclo de vida estar completo.

Ajuste e Manutenção

12. Use o diapasão (I) para afinar as cordas. O **Guitdoorbell™** afino clássico é E7sus. No site www.guitdoorbell.com poderá ouvir um exemplo e ter mais assistencia no que respeita a afinação.
(Ver imagem #5)
13. Encordoe o instrumento, conforme necessário para conseguir o melhor som. Uma seqüência de calibre leve (0,012 - 0,053) é recomendado. Por favor, consulte a sua loja de música local para obter mais ajuda com afinação e manutenção de seu **Guitdoorbell™**.