

# Vielen Dank für den Kauf des Guitdoorbell™, der einzigartigen Türglocke mit echter Gitarre !

## Im Lieferumfang sind enthalten:

- Die Gitarre mit dem patentiertem Verschluss **3M™ Dual Lock™**
- Das Board für die Gitarrenbefestigung
- Der Schlägel mit dem **3M™ Dual Lock™** Verschluss
- Stimmpeife für das Gitarrenstimmen
- Montagezubehör (Schrauben, Unterlegscheiben und 4 Dübel )

## Montage des Boards

1. Das **Guitdoorbell™** funktioniert an allen nach innen öffnenden Türen.

2. Das Board (B) an die gewünschte Stelle anhalten und die Position der Bohrungen markieren.

*(Siehe Bild #1)*

**Bitte beachten Sie:** Das Board darf nicht mehr als 63 mm über der Türoberkante montiert werden, da sonst der Kontakt mit dem Plekmechanismus und den Saiten der **Guitdoorbell™** nicht gewährleistet ist.

*(Siehe Bild #1)*

3. Wenn das Board auf Holz geschraubt werden kann, bohren Sie mit einem M3 Bohrer vor, bei Montage auf anderen Materialien verwenden Sie die beiliegenden Dübel.

4. Befestigen Sie jetzt das Board mit den mitgelieferten Schrauben.

*(Siehe Bild #2)*

*Wenn Sie die Schrauben fest anziehen ist die Montage des Boards mit der Installation der **Guitdoorbell™** ein Kinderspiel.*

## Installation der **Guitdoorbell™**

5. Setzen Sie die Gitarre so auf das Board auf, das die Saiten nach unten zeigen und die Stimmmechaniken der Gitarre links liegen.

*(Siehe Bild #2)*

6. Die Verschlüsse des **3M™ Dual Lock™** von Board und der Gitarre bitte zusammenfügen bis ein deutliches Klicken zu hören ist.

*(Siehe Bild #2)*

7. Drücken Sie den **3M™ Dual Lock™** Verschluss mit einer leichten Aufwärtsbewegung so auf den L-Winkel (C), das ein Klicken zu

hören ist. Zum Test des sicheren Halts bitte die Guitdoorbell vorsichtig belasten.

*(Siehe Bild #2)*

**Bitte beachten Sie:** Das bei Nichtbeachtung der Montagehinweise es zu Verletzungen oder Schäden kommen kann.

8. Der Plekmechanismus (D) sollte so eingestellt werden, das das Plektrum (E) am Schallloch der Gitarre ungefähr 6mm über der Saiten gleiten kann.

*(Siehe Bilds #3, #4)*

9. Markieren Sie nun die richtige Position des Plekmechanismus an der Tür und ziehen Sie die Schutzfolie von dem selbstklebenden Verschluss des **3M™ Dual Lock™** ab. Befestigen Sie den Plekmechanismus möglichst mit einer Wasserwaage.

*(Siehe Bilds #3, #4)*

10. Drehen Sie das Plektrum mit einem leichten Winkel ein, dann ist der Sound am besten und die Saiten werden geschont.

*(Siehe Bild #4)*

11. Wenn Sie die Gitarre vom Board lösen möchten, fassen Sie die Gitarre am Korpus an und ziehen Sie diese nach unten. Bitte nicht am Hals anfassen, da dies zu Beschädigungen führen kann.

**Der selbstklebende: 3M™ Dual Lock™** Verschluss garantiert einen 1000 maligem Gebrauch, danach sollten Sie diesen austauschen.

## Abstimmung und Wartung

12. Um die Gitarre zu stimmen, können Sie die Stimmpeife nutzen. Wir empfehlen die Gitarre auf den Akkord E7sus zu stimmen, den Klang und die Stimmanleitung können Sie unter

**[www.guitdoorbell.com](http://www.guitdoorbell.com)** abrufen.

*(Siehe Bild #5)*

13. Wir empfehlen für den besten Klang, Saiten der Stärke (0,012 bis 0,053 Zoll ) zu nutzen. Ihr Fachhändler vor Ort berät Sie gern beim Saitenkauf und der Stimmung der **Guitdoorbell™**.